



- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Kansilevy              | 10. Karmi              |
| 2. Pohjalevy              | 11. Pielilista         |
| 3. Eriste                 | 12. Käyttölukkosovite  |
| 4. Oven runko             | 13. Varmuuslukkosovite |
| 5. Kynnys                 | 14. Karmin kiinnitys   |
| 6. Avainpesän suojaholkki |                        |
| 7. Peitelatta             |                        |
| 8. Lukon telkiputki       |                        |
| 9. Murtosuojattu sarana   |                        |

## ASENNUSOHJE

1. Mittaa rakenneaukon leveys ja korkeus ja vertaa niitä karmien mittoihin. Tarkista rakenneaukon ristimitta ja pystysuoruus.
2. Asenna tarvittaessa oviaukkoon karmien kiinnittämistä varten tartuntalevyt karmien säätöruuvien kohdille.
2. Nosta ovilevy pois sarananoilta asennuksen helpottamiseksi.
3. Säädä karmissa olevat säätöruuvit kiinniasentoon.
4. Nosta karmi paikoilleen oviaukkoon. Voit käyttää esim. puukiiloja apuna karmia kiinnitettäessä.
5. Säädä karmi ristimittoihin karmien sivuilla olevista säätöruuvista.
6. Tarkista karmien pystysuoruus, leveys ja ristimitta ennen karmien lopullista kiinnittämistä.
7. Karmi kiinnitetään hitsaamalla säätöruuvien kannoista oviaukossa oleviin tartuntoihin.
8. Nosta ovilevy saranoilleen
9. Sulje ovi ja tarkista, että ovi toimii moitteetta.
10. Tarkista oven käyntivälit ja pystysuoruus.
11. Tiivistä karmien ja rakenneaukon väli huolellisesti eristeellä karmien pak-suudelta.
12. Kiinnitä sisäpuoliset karmilistat paikoilleen.

